




※丸付き番号はベアリングを示します。

※66ローラークラッチ組の交換はアフターサービスに出していただくようお願いします。
調整座金類に関しては、必ずしも分解図中の表現と一致しない場合がございますので、
ご了承ください。(商品により使用している場合とそうでない場合がございます。)